# **MITSUBISHI**

三菱 IH クッキングヒーター

取扱説明書®

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

形

CS-KMG38ES CS-KMG38ES CS-KMG38EB CS-LEG38ES



- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- ●取扱説明書・保証書は大切に保存してください。
- ●お客様ご自身では据付けないでください。 (安全や機能の確保ができません。)
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.


U

方

# 特長

# IH (電磁誘導加熱) とは

トッププレートの下の磁力発生用コイルに電流が流れると 磁力線が発生し、その磁力線によってなべ底にうず電流が 発生します。そのうず電流となべ底との電気抵抗によって なべ底自体が発熱します。



# 安全機能について

### すべてのヒーターに対応

### ■切り忘れ防止自動停止機能

切り忘れても最終操作後から約45分が過ぎると、ブザー が鳴り自動的にヒーターが切れます。 (グリルは加熱がスタートしてから約20分後。)

### ■チャイルドロック機能

チャイルドロックを設定すると、すべてのヒーターが使え なくなります。

## 

### ■高温注意ランプ表示

トッププレートが熱い間は高温注意表示をします。

※各ヒーターの火力表示ランプの中央(2つ)が赤く点灯 します。

## IHヒーターに対応

### ■なべなし自動停止機能

なべを置かなかったり、はずしたままにすると、約1分後 に自動的にヒーターが切れます。

## ■温度過昇防止機能

なべ底やグリル庫内が高温になり過ぎると、自動的に火力を コントロールします。

(特に炒め物などの予熱時などにはたらくことがあります。) ※温度が下がると自動的に加熱し始めます。

※空焼きなどの異常時には加熱を停止します。

# 中央ヒーター(ラジェントヒーター) に対応

### ■中央ヒーターロック機能

中央ヒーター(ラジエントヒーター)だけを使えないよう にロックします。


# 左IHヒーター 2500W

# 揚げ物機能 油温度調節機能で設定温度にすばやく

復帰します。

揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

タイマー 1分~5時間までセットできます。 ※揚げ物機能には使えません。 ※火力によって設定できる時間が異なり



# ワイドグリル) (両面焼き) 2000W

大きな庫内は、幅31cm、奥行き24.5cm、最大高さ 6cmまで入ります。

水をはらないので、魚をこんがり焼き上げます。また、ピ ザ皿・キッシュ皿などを使えばオーブン感覚でメニューの 幅が広がります。

「姿焼」「切身」「小魚」「つけ焼き」から メニューを選ぶと自動で焼きます。 ※手動で焼くこともできます。

1分~25分までセットできます。 ※自動焼きには使えません。

# 右IHヒーター 2500W

中央ヒーター (ラジェントヒーター) 1200W

タイマー 1分~5時間までセットできます。

異なります。

※火力によって設定できる時間が

ラジエントヒーターとは

IHヒーターで使えないなべが使えます。

揚げ物機能 油温度調節機能で設定温度にすばやく復帰

揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

1分~5時間までセットできます。 ※揚げ物機能には使えません。

※火力によって設定できる時間が 異なります。

# この取扱説明書では次のように表します。

●表示ランプの色は……… 赤: ■ 消灯: □

表示ランプの点灯は…………… 

●安全のために必ずお守りください
●操作部のなまえとはたらき
●各部のなまえ1
●ご使用の前に ·······1
●使えるなべ・使えないなべ1

もくじ

●ご使用の前に ····································	
<b>左右 I H ヒーター</b> ●加熱調理をする	16 18 20 22 24
<ul><li>●お手入れ</li><li>● 〈トッププレート・本体〉 ····································</li></ul>	28
●故障かな?と思ったら ····································	
お料理のページ ■ IH ヒーターの火力調節のめやす [煮る・蒸す・ゆでる]	∙34
肉じゃが/かれいの煮つけ/ポークカレー 鶏肉と野菜のスープ/薄皮まんじゅう/茶わん蒸し しゅうまい/カリフラワーのマリネ ほうれん草のからしあえ	35 36 37
鶏肉と野菜のスープ/薄皮まんじゅう/茶わん蒸し しゅうまい/カリフラワーのマリネ	36 37 38 39

■グリル〔自動〕……42

■グリル〔手動〕の火力のめやす ……44

さんまの塩焼き/ぶりのつけ焼き

ミートローフ/チキンマカロニグラタン/

スウィートポテト/ジャンボ・アップル・マフィン

ピザ/ほうれん草のキッシュ

44

# 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。





接触禁止



水かけ禁止



指示に従い 実行する

# ⚠警告

水や調理物を加熱していると、突然沸騰 して飛び散ることがあるため、加熱前に よくかきまぜる

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には 注意する。

やけど・けがの原因





### 異常・故障時には、ただちに使用を中止する 火災・感雷・けがの原因

※下記のような場合は、ただちに使用をやめ、専用回 路のブレーカーを「切」にして修理を依頼する。

### [異常・故障例]

- ・こげくさいにおいがする
- ・触れるとビリビリ電気を感じる
- ・トッププレートにひびが発生した
- ・その他の異常、故障がある

吸気口、排気口やすき間に、ピンや 針金などの金属類や異物を入れない 吸気口、排気口に指を入れない 火災・感電・けがの原因



### 分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因 修理はお買上げの販売店またはお近くの 「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」に



ご相談ください。

子供など取り扱いに不慣れな方だけで 使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因

※使用後は、触れたり当たらないようにグリル扉を 閉める。





# 本体(排気口・吸気口など)に水をかけない

漏電・ショート・火災・感電・故障の原因





# なべなどの下に紙や各種汚れ防止 カバーなどを敷いて使用しない

なべなどの熱で紙などがこげたり、安全機能 が正しくはたらかず発煙・発火の原因

※各種汚れ防止カバーとは、トッププレートとなべや フライパン等との間に敷き、トッププレートの汚れ を防ぐために使うもの。

## 炒め物と焼き物をするときは、次のことを 必ず守る

- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) 少量の油を使うため、油温が急激に上がり 発煙・発火の原因



禁止

### 可燃物を近づけない

火災・感電・やけどの原因

※新聞・雑誌・ふきんなど燃えやすいものを トッププレートの上や吸気口・排気口の上 に置かない。



トッププレートの上に、缶詰、湯たんぽ、 各種汚れ防止カバー、アルミホイル、アルミ 製レトルトパック、ボンベおよび カセットコンロやその他の電気製 品などを置かない

誤って加熱した場合、火災・爆発・やけど などの原因



中央ヒーターの上になべ以外の物を置か ない

火災の原因





# 使用後は電源スイッチを「切」にする

火災の原因

※長期不在のときは、ブレーカーを 「切」にする。



# 高温注意ランプ表示が点灯中はトッププレート、 その周辺の金属部やなべに触れない

高温のためにやけどの原因

※高温注意ランプ表示が消えてもすぐには触らない。 ※本体周辺(キッチン天板部分)が温かくなるので、

生鮮食品等を長時間置かない

(鮮度が落ちることがある。)





# 揚げ物調理について

揚げ物をするときは、次のことを守 らないと、油は炎がなくても発火の おそれがあります

●揚げ物調理中はそばを離れない




- 必ず付属の天ぷらなべを使う
- なべ底がそったり 変形しているものは使わない

※なべ底のそりは 0.5mm 以下のものを使う



●油の量は約0.6 リットル(約500g) 未満では調理しない

約0.6リットルのめやす



- ◆付属の天ぷらなべは加熱部の中央に置く
- IH ヒーターの揚げ物キーを 使う



火災の原因

# トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと過熱 や異常動作・感電の原因

※このような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして 修理を依頼する。



/ トッププレートはガラス製です。 上にのったり、物を落としたりしないでください。 また、傷がつくと割れの原因になります。

# 安全のために必ずお守りください(つづき)

# 注意

### 本体前方に物を置かない

火災の原因



# 中央ヒーターの上に直接食材をのせて 焼かない

発火・異常動作の原因



# HIヒーター、中央ヒーターの上に下記の物 を置いたまま通電しない

- ・吸・排気カバー
- ・グリル受け皿
- ・スプーンなどの金属製小物



加熱してやけどの原因

### なべを不安定な状態で使用しない

トッププレートのふちにのり上げた状態で 使うと、本体損傷や落下などにより、けが・ やけどの原因



## 排気口や吸気口をふさいだり、排気口付近 に手、顔、なべの取っ手を近づけない

キッチンや本体内部が過熱して 火災・やけど・故障の原因



### 上面操作部、火力表示ランプ、表示部の上に 高温のなべなどを置かない

熱により万一上面操作部に穴があくと、 漏電・感電の原因



### 空だきをしたり、加熱しすぎない

なべの温度が上がり、やけどや調理物の発火の原因 なべのそり、変形、トッププレートの破損の原因



# IHヒーターでアルミ製容器(うどん等が 入った簡易なべ)を加熱しない

容器が赤熱したり、穴があいてやけどの原因 ※中央ヒーターで加熱するか、なべに移して 加熱してください。



医療用ペースメーカーをお使いの方が、 本製品をご使用される場合は、医療用 ペースメーカーの取扱説明書および 担当医師の指示に従う

本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがある。



医師と相談

# 水をかけたり、火気を近づけたり しない。

感電・漏電の原因



## 調理以外の目的で使用しない

火災の原因



# 使用中・使用後しばらくはグリル扉(ガラス 窓)とその周辺の金属部やなべに触れない

高温のためにやけどの原因

※なお、高温注意ランプ表示はトッププレ ートのヒーター部用のため、グリル扉と その周辺の金属部やなべが高温の場合で も点灯はしないので注意する。



接触禁止

### お手入れは冷えてから行う

やけどの原因



# 注意

# 揚げ物調理について

他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ 加熱した油を使用しない

油煙が多く出たら電源スイッチを「切」にする

油温度調節機能がはたらかず、異常加熱し 火災の原因

油が高温になっているため続けて加熱すると

油が飛び散ってやけどの原因 ※油の飛び散りは材料の下ごしらえなどで 少なくできる。

油に注意

(⇒P.40「油の飛び散りを少なくするために」)

### 揚げ物調理中は中央ヒーターを使わない

揚げ物調理中は飛び散る油に注意する

揚げ物調理中に飛び散った油が通電中の 中央ヒーターにつくと発火・火災の原因

使用後は必ずお手入れする

グリル受け皿やグリルあみなどに

ついた油分は残さず洗い落とす



# グリル調理について

### 使用中は本体から離れない

調理物が発火して火災の原因

発火し、火災の原因



スイッチを切る

必要以上に加熱しない

加熱しすぎると発火の原因



# 必ず受け皿を使用する

火災の原因



# グリル扉を引き出したときに、上から強い力を 加えない

グリル扉やグリル受け皿が落下して けがをしたり器具を破損する原因

# グリル用の小石などは使わない

発煙・発火・やけどの原因



### 吸・排気カバーの上に物を置かない

グリル取っ手が熱くなり、やけどの原因 また、本体内部の温度が上がり、故障の原因



続けて焼くときは、 グリル受け皿にたまった油を捨て、 汚れをきれいに落としてから

次を焼く お手入れする グリル受け皿などに調理くずや油分が

残ったまま調理すると発煙・発火の原因 ※グリルあみにアルミホイルをセットするとお手入れ


(アルミホイルのセットのしかた ⇒ P.20 「準備」)

# 調理物が発煙・発火した場合はすぐに電源 スイッチを切り、次の手順で消火する

(1)電源スイッチを切る

が簡単です。

②吸・排気カバー全体をぬれたタオル でふさぐ



●炎が消えるまでグリル 扉を引き出さない。 (空気が入り、炎が大き くなります。)




グリル扉(ガラス窓)に 水をかけない。 (ガラスが割れます)



指示にしたがう

指示にしたがう

# 操作部のなまえとはたらき



# 各部のなまえ

10

# ご使用の前に ■天ぷらなべをご使用の前に〔初回のみのお願い〕

# 使いはじめる前に、スポンジに台所用洗剤をつけて洗い、すすいで水気をよくふいてから使ってください。

# お願い

◆キャビネット(本体下側)に調味料・食品などを置 かないでください。

(熱による変質の原因。)



- トッププレートの上で、 IH ジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わ ないでください。
- (磁力線により本製品が故障する原因。)
- ●使用中は磁力線が出ているため、下記のような磁気 に弱いものは近づけないでください。
- ・キャッシュカード、自動改札用定期券、カセットテ ープなど

(記録が消える恐れがある。)

・ラジオ、テレビなど (受信障害を及ぼすことがある。)



● トッププレートに酸の強い食品や塩素系の洗剤がつ いた場合は、すぐにふき取ってください。 (放置すると、トッププレートが変色することがある。) ※酸の強い食品…ジャム、レモン汁、梅を使った食品


- ●多量にふきこぼした場合、キャビネット(本体下側) にふきこぼしたものがたれることがあります。この 場合、本体とキャビネットのお手入れをしてくださ
- ●吸気口・排気口などに水などの液体が入った場合、 故障の原因になることもあります。多量に入ってし まった場合、または本体が動作しなくなった場合、 お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機 ご相 談窓口・修理窓口」にご相談ください。
- ●害虫(ゴキブリ)などが製品内に侵入すると、故 障の原因になります。適切な環境下でで使用くだ さい。
- ●なべ底、トッププレートについた汚れや異物は落と してから調理する。(トッププレートが汚れる原因。 また、汚れや異物などがついたまま調理すると、な べ底とトッププレート(ガラス面)がくっつき、割 れの原因)
- ●市販のIHヒーター用感熱プレート※は使わないで ください。(本体故障の原因)
- ※鉄などでできた板状のもので、IH ヒーターに直接 のせて加熱する。その熱を利用して、IHヒーター では使えない素材のなべを加熱するもの。
- グリル受け皿に水を入れないでください。 (グリル庫内に水がこぼれた場合、本体内部に水が 入って本体故障の原因)

# お知らせ

- 3 つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が 5800 Wを超えないように、左右 I Hヒーターの最 大火力を自動的に調整します。
- このとき、火力が自動的に下がり、火力を上げよう と操作してもブザーが鳴って上がりません。
- IH ヒーターの使いはじめに本体内部にある磁力発生 用コイルからにおいが出てきますが異常ではありま せん。ご使用にともない出なくなります。(磁力発生 コイル→ P.2 [IH (電磁誘導加熱) とは」)
- IH ヒーターで調理中に
- ・なべの種類によっては、「ブーン」や「ジー」などの 共振音がしたり、なべが振動することがあります。

- ●なべ底面やトッププレート面に水や油が付着した状態 で使用すると、なべが動いたり回転することがありま
- ●グリルの使いはじめに、煙やにおいが出ることがあ ります。ご使用にともない出なくなります。
- 使用中・使用後に、本体内部の温度を下げるため、 本体内の冷却ファンが回ります。このとき、グリル 扉・前面操作部の上部から排気が出ます。





・通電を停止せずになべをはずすと「ピン」という短 い金属音がすることがありますが、故障ではありま せん。

# 使えるなべ・使えないなべ


# なべの材質

### ■鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー(耐熱性)





■ステンレス



18 - 8



18 - 10

■多層なべ ■貼り付けなべ

(なべの底にステンレスなどを 貼り付けている)

■溶射なべ (なべの底に鉄などをコーティング している)

■陶磁器(土なべなど)



■銅、アルミ



■耐熱ガラス



## IHヒーター

● ホーローなべは、空焼き したり、こげつかせない ようにする。 ホーローが溶けて焼き つき、トッププレート

火力が弱くなる。 厚さ 1 mm以上のもの は、使えない場合がある。

損傷の原因

●火力が弱くなったり、使 えないものがある。 ※多層で間に鉄をはさんで いるものや、底が18-0ス テンレスのものは使える。

なべの底の材質により火 力が弱くなったり、使え ないものがある。

「IH ヒーターで使える」と 表示されていても、IHヒ ーターでは使わない。 ※形状などによっては、本 製品が故障します。





# 中央ヒーター

● ホーローなべは、 空焼きしたり、こ げつかせないよう にする。

● ホーロー加工された魚焼 器・あみは使えない。 ホーローが溶けて焼きつ き、トッププレート損傷

●土なべの底に脚があるもの は、加熱できない。

◆土なべを引きずらない。 /土なべの底でトッププレ ートを傷つけ、割れの原因

●超耐熱ガラス製なべ以外は 使えない。 (割れることがある。)

●揚げ物調理は必ず付属の天ぷらなべを使う

●付属の天ぷらなべの底のそりは 0.5mm 以下のものを使う

(火災の原因)

# なべの形状

的 約3mm以上

### IHヒーター

- ■底が平らで、底の直径が 12~27cm のもの
- 27cm以上のものは、熱が伝わりにくくなり、調理が上手にできないこ とがある。
- ※圧力なべも使えます。

(IH ヒーターは、火力が強いので火力を上げすぎないでください。)

- ■底に約3mm以上のそりや脚が
  - あるもの ■底の丸いもの(中華なべなど)
  - ■底の直径が 12cm 未満のもの
  - ※安全機能が正しくはたらかない、火力が弱くなったり、入らない場合があります。

お知らせ

- ●底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で 使ってください。
- ●底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤 熱する場合があります。

# 中央ヒーター

- ■底が平らで厚手のもの
  - ■底の平らな部分の直径が 12~19cmのもの
  - ■底に約3mm 以上の凹凸 があるもの
  - ラジエントヒーターの温 度調節機能がはたらき、 ヒーターが赤くなったり 消えたりするため調理が 上手にできない。

## 新しいなべを購入するときは…

●左記マークのあるなべをおすすめします。 ※財団法人「製品安全協会」が認定した IH クッキング ヒーター(200V)対応の製品です。 ※ 100V 対応のなべは使えません。

(S) CH-111

●左記マークのないなべは「IH ヒーターでも使える」 と表示されていても、火力が弱かったり、火力が入ら ない場合があります。


### お知らせ

●同じ火力設定でも、なべの材質、 形状、大きさなどによっては消費 電力が異なったり、加熱状態が 異なったりします。

# IHヒーターで使えるなべの見わけかた

右IHヒーターを使って説明しています。左右IHヒーターのどちらでも見わけられます。





を押す



(どちらでもよい) **を押す** 



## ○ 使えるなべ

右IHヒーター火力表示ランプが点灯。 ヒーターに通電され、なべを加熱します。

入/切 1 2 3 4 5 6 7 8

使えるなべと見わけても、材質や形状によっては火力が 弱くなる場合があります。

# × 使えないなべ

右 | Hヒーター火力表示ランプ「2」~「7」が点滅。 なべなし自動停止機能がはたらいて、なべは加熱されま せん。



約1分後にブザーが鳴って、火力表示ランプが消灯し、 自動的に通電が停止します。

確認が終わったら


を押してヒーターを切る

電源スイッチを「切」にする

# 加熱調理をする〈左右IHヒーター〉

右 I Hヒーターで調理する場合で説明しています。 (左 I Hヒーターも同じです。)

## 準備






- ●炒め物と焼き物をするときは、
- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)
- ●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び 散ることがあるため、加熱前によくかきまぜる。

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物に は注意する。(やけど・けがの原因)

# お願い

●煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、 ときどきかきまぜてください。 (こがさない)

具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底にはりついて、部分的にこげつくことがあり、こげた部分が空焼きのようになります。ホーローなべでは、なべ底のホーローがとけてトッププレートにくっつき、トッププレートの傷つき・割れの原因になります。



た押す を押す


入/切 1 2 3 4 5 6 7 8

右IH ヒーターの入/切ランプが点灯。 ※トッププレートが熱いときは「4」「5」が 点灯して「高温注意」をお知らせする。 右H を押しただけではなべは 加熱されません。(安全のため)

2 【◀】 ▶ を押して
火力を選び、調理する



はじめは、自動的に「4」(750W)で 加熱が始まる。



3 調理が終わったら

た押す 入/切を押す ヒーターが切れます。

電源スイッチを「切」にする

電源スイッチを切った後も、本体内部を冷やすために、冷却ファンが回ります。

### 準備

- ◆付属の天ぷらなべに油約 0.9 リットル(約 800g) を入れ、右 IH ヒーターの中央に置く
- ・必ず付属の天ぷらなべを使う。
- ・油量約0.6 リットル(約500g)未満では調理しない。 (油温度調節機能がはたらかず、発煙・発火の原因)



# ⚠警告

- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●必ず付属の天ぷらなべを使う

※なべ底がそったり変形しているものは使わない (なべ底のそりは 0.5mm 以下のものを使う)

- ●油の量は約0.6 リットル(約500g)未満では調理しない
- ●付属の天ぷらなべは加熱部の中央に置く
- IH ヒーターの揚げ物キーを使う


(火災の原因)

# お願い

- ●調理中、調理後の付属の天ぷらなべの取り扱いは、市販のミトンなどを使って、両手で行ってください。(やけどの原因)
- ●なべ底・トッププレートに異物や汚れがついているときは取り除いてください。

# お知らせ

- ●揚げ物キーを使用して揚げ物以外の調理をしないでください。 ●左右 IH ヒーター同時に揚げ物キーは使えません。
- ●揚げ物キーを使っているヒーターに、タイマーは使えません。 ●予熱中や調理中に、天ぷらなべから「キーン」のような金属 音がしますが、異常ではありません。
- ●調理中に油を追加したときは、揚げ物予熱表示は点灯したままです。
- ●トッププレートが熱いときに揚げ物調理をすると、油温度が低いうちに予熱完了のお知らせをすることがあります。
- ●右IHヒーターの揚げ物キーを使用中に、
- グリルを使うと、左 IH ヒーターは最大火力 [7] になる場合があります。
- 左 IH ヒーターを火力「8」で使い、さらにグリルを使うと、 ブザーが鳴って左 IH ヒーターの火力が自動的に「7」に下がる 場合があります。
- ※左IHヒーターの揚げ物キーを使った場合、 上記同様に右IHヒーターの火力が変わります。



揚げ物温度表示部

**畑・160・180・200 石田** 

設定温度は自動的に「180」℃になる。

(右川 入/切) を押す 入/切 1 2 3 4 5 6 7 8

右H 入/切 を押しただけではなべは 加熱されません。 (安全のため)

らせします。

右IHヒーターの入/切ランプが点灯。 ※トッププレートが熱いときは [4] [5] が 点灯して「高温注意」をお知らせする。

入/切 **1 2 3 4 5 6 7 8**右IHヒーター火力表示ランプが、揚げ物

予熱表示になる。 (右記参照)


「3」~「6」の4つのランプが 点滅・点灯して、予熱中の油温 度の上がり具合を4段階でお知

を押す



ブザーが鳴り、火力表示ランプ (4つ) が すべて点灯したら

予熱完了、調理をする



設定温度 180 ℃、油約 800g の場合、予熱完了までの所要時 間は約 10分です。

油量検知がはたらいて、揚げ物調理が停止することがあります。

(U5表示⇒P.33)

| 設定温度を変更すると再び予熱 | 表示をはじめます。

4 調理が終わったら

石IH 入/切 を押す

※トッププレートが熱いときは「4」「5」が 点灯して「高温注意」をお知らせする。

入/切 1 2 3 4 5 6 7 8

ヒーターが切れます。


電源スイッチを「切」にする

電源スイッチを切った後も、 本体内部を冷やすために、冷 却ファンが回ります。

17

# 中央ヒーターの使い方〈ラジェントヒーター〉

### 準備





●中央ヒーターでは揚げ物調理はしない (発煙・発火・火災の原因)


◆電源スイッチを「入」にする -

- ●炒め物と焼き物をするときは、
- ・そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)
- ●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び 散ることがあるため、加熱前によくかきまぜる。

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には注 意する。(やけど・けがの原因)

# お知らせ

- ●中央ヒーターとグリルは同時に使えません。
- ●ヒーターの火力を「3」以下に設定すると火力をコントロールするため、ヒーターが赤くなったり消えたりします。ヒーター部が赤く見えないことがありますが故障ではありません。
- ●調理中、高温になりすぎると温度調節機能がはたらき、ヒーターが赤くなったり消えたりしますが故障ではありません。
- ●ヒーターが赤くなるときに周囲との温度差によりトッププレート内側がくもることがありますが異常ではありません。しばらくするとくもりが取れますのでそのままで使用ください。
- ●トッププレートにしょうゆや調味料がたれたときは、すぐにふき取ってください。放置したまま使用するとトッププレートが変色することがあります。 (機器の性能に問題はありません。)



中央・
フ を押す



点灯して「高温注意」をお知らせする。


中央ヒーターの入/切ランプが点灯。 ※トッププレートが熱いときは「2」「3」が

| 中央-ター | を押しただけではヒーターは | 加熱されません。(安全のため)

調理する



はじめは、自動的に「3」(600W)で加熱が始まる。



3 調理が終わったら


<sup>中ペーター</sup> を押す

ヒーターが切れます。

電源スイッチを「切」にする

電源スイッチを切った後も、本体内部を冷やすために、冷却ファンが回ります。

# グリルで焼く両面自動調理



※容器に入れた調理のときは、アルミホイルをセットする必要はありません。

①平らな台にアルミホイルをしき、 その上にグリルあみをのせる

②アルミホイルをあみのふちに 巻きつける







# ⚠注意

●庫内に入れたとき、グリル あみ下棒に巻いたアルミ ホイルが下ヒーターに接 触しないよう、しっかりと 巻きつける。 (発煙・発火の原因)






①グリル皿を受け皿枠にセットする。

(グリル皿の穴(2ヵ所)と受け皿枠の\ 凸部(2ヵ所)を合わせる

②アルミホイルを巻きつけたグリルあみを グリル皿にのせる。(向きに注意する。)

③ 魚をのせる。 (グリルあみに油をぬると魚の) 皮がくっつきにくくなる。



- ◆グリル受け皿(扉)を確実に奥まで押し込む (⇒P.10「グリル扉の閉め方」)
- ◆電源スイッチを「入」にする

# お願い


- ●グリル扉は、奥まで確実に閉めてください。
- ●グリル調理中は、必ず換気扇を使用してください。調理中、 排気口(排気カバー)から煙が出ます。
- ●魚のひれなどがヒーターにつくと発火する恐れがありま す。調理物はヒーターにつかないようにしてください。
- ●ヒーターにアルミホイルをかぶせたり巻きつけないでくだ さい。(ヒーター故障の原因)
- ●新しいアルミホイルを使用する(発煙·発火防止のため) ●連続で焼くときは、グリル受け皿やアルミホイルにたまっ た油や調理くずをふき取るなどして取り除いてください。
- ※調理直後、グリルは熱いのでやけどに注意してください。

# お知らせ


- ●グリルと中央ヒーターは同時に使えません。
- ●グリル(自動)にタイマーは使えません。

(発煙・発火防止のため)

- ●グリル調理中、ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・収 縮して音がすることがあります。
- ●焼き上がり後すぐにグリル扉を引き出すと、煙が前面から 出ます。特に油分の多い魚を焼いた後は、1分程度待って から引き出してください。



を押して メニューを選ぶ



魚の種類・大きさ・脂ののりな どで、メニューを選んでくださ い。(「自動調理メニューと焼き 時間のめやす」 → P.42)

このまま操作をしないと、約5 分後にグリル設定が取り消され ます。

# を押して

# 調理をスタートさせる

※調理中は上下ヒーターの火力を調節しな がら焼くので、ヒーターが赤くみえない ことがあります。

(⇒P.32「故障かな?と思ったら」)



ブザーが鳴ったら

調理終了 魚を取り出す 小魚 姿焼 つけ焼切身 ○ ○ ○ - ● - 残り 左 中央 右 グリル タイマー 弱焼き加減強 手動 焼き時間を計算中(約1分間) 点灯 ○ ○ - - - 残り 分 左 中央 右 グリル タイマー 焼き時間を表示 ピピー ピピー ピピー ピピー ○ ○ ○ - ● - 残り 分 左 中央 右 グリル タイマー

メニューを選びなおすとき

停止を押して、再度手順1から設 定してください。

残り時間表示は調理中に修正する ことがあります。

#### 調理中にグリル扉を開けたとき


- 加熱は一時停止します。グリル扉 を閉めると自動調理を継続します。
- ●開け放しにしたり、きちんと閉め なかったときは、グリルに関する ランプや表示が点滅し、ブザーが 鳴ってお知らせします。 (ブザーは30秒後から10秒刻み)

そのまま30分がたつと調理は取り 消しになります。

●焼き色がうすめに仕上がります。

調理終了後に、追加焼きをすると きは、手動で焼き具合を見ながら 焼いてください。

電源スイッチを「切」にする



※容器に入れた調理のときは、アルミホイルをセットする必要はありません。
①平らな台にアルミホイルをしき、 ②アルミホイルをあみのふちに ### つける



# ⚠注意


■庫内に入れたとき、グリル あみ下棒に巻いたアルミ ホイルが下ヒーターに接 触しないよう、しっかりと 巻きつける。 (発煙・発火の原因)





① グリル皿を受け皿枠にセットする。 (グリル皿の穴(2ヵ所)と受け皿枠の (凸部(2ヵ所)を合わせる

②アルミホイルを巻きつけたグリルあみを グリル皿にのせる。(向きに注意する。)




- ◆グリル受け皿(扉)を確実に奥まで押し込む (➡P.10「グリル扉の閉め方」)
- ◆電源スイッチを「入」にする

# お願い

- ●グリル扉は、奥まで確実に閉めてください。
- ●グリル調理中は、必ず換気扇を使用してください。調理中、 排気口(排気カバー)から煙が出ます。
- ●魚のひれなどがヒーターにつくと発火する恐れがあります。調理物はヒーターにつかないようにしてください。
- ●ヒーターにアルミホイルをかぶせたり巻きつけないでください。(ヒーター故障の原因)
- ●新しいアルミホイルを使用する(発煙・発火防止のため) ●連続で焼くときは、グリル受け皿やアルミホイルにたまった油や調理くずをふき取るなどして取り除いてください。 (発煙・発火防止のため)
- ※調理直後、グリルは熱いのでやけどに注意してください。

# お知らせ

- ●グリルと中央ヒーターは同時に使えません。
- ●グリル(自動)にタイマーは使えません。
- ●グリル調理中、ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・収縮して音がすることがあります。
- ●焼き上がり後すぐにグリル扉を引き出すと、煙が前面から 出ます。特に油分の多い魚を焼いた後は、1分程度待って から引き出してください。




● を押して
「手動」を選ぶ



このまま操作をしないと、約5 分後にグリル設定が取り消され ます。 使

2 グリル を押す



3 懸りを押して火力を

# 選び調理する

- ■切タイマーを設定するとき (⇒P.24~25「タイマーを使う」) 切タイマーを設定しないと、スタートから 20分でヒーターが切れます。
- (➡P.2「切り忘れ防止自動停止機能」) ※調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら 焼くので、ヒーターが赤くみえないことがあ ります。
- (➡P.32「故障かな?と思ったら」)

を押して、

調理物を取り出す

「手動 🛑 🕽

弱 焼き加減 強

焼き加減(火力)

火力は「弱」「中」「強」の3段階です。

上ヒーター500W 上ヒーター750W 上ヒーター900W 下ヒーター330W 下ヒーター400W 下ヒーター800W

下L-タ-330W 下L-タ-400W 下L-タ-800W 弱 **焼き加減** 強

点灯しません

調理中にグリル扉を開けたとき

- ●加熱は一時停止します。グリル扉を閉めるとまた加熱が始まります。
- ●開け放しにしたり、きちんと閉めなかったときは、グリルに関するランプや表示が点滅し、ブザーが鳴ってお知らせします。(ブザーは30秒後から10秒刻み)そのまま30分がたつと調理は取り消しになります。


電源スイッチを「切」にする

調理が終わったら

# タイマーを使う〈左右IHヒーター・中 央ヒーター・グリル (手動)〉

■右 I Hヒーターに設定する場合で説明しています。 左IH ヒーター・中央ヒーター・グリル(手動)も 同じです。








- ●グリル(自動)にタイマーは使えません。 ●揚げ物キーを使っているヒーターに、タイマーは使えま
- ●表示部について

せん。

〔タイマーを使っているときに、グリル (自動)を設定したとき〕 表示部はグリル(自動)の調理時間を表示します。 タイマーの時間表示を見るときは(発)を押してください。 グリル(自動)の調理時間を再表示するには、(発)または(温)を


〔複数のヒーターにタイマーを使っているとき〕 表示部の時間は、タイマーランプが点滅しているヒーターの 残り時間を表示します。

(例) 左IHヒーターと右IHヒーターにタイマーを設定したとき




〔複数のヒーターに設定したタイマーが、終了したとき〕 順次、終了したヒーターのタイマーランプが点滅、「O」分 が表示されます。先に終了したヒーターのタイマーランプは 点灯に変わります。

(例) 上記の(例) が終了したとき



※タイマーを途中で取り消すには、(第)で取り消すヒーターのタ イマーランプを選んで(点滅させて)、(弾)を押してください。 または取消したいヒーターの「入/切」 キーを押してください。



時間設定の刻み方

3H (3 時間) ~5H (5 時間) 1 時間刻み


0~30分まで 1分刻み

30~90分まで 5分刻み

90分~2H (2時間) 30分刻み

右IHヒーターに通電する

→P.14,15手順1,2



を押して、時間を 設定する

ヒーターによって設定できる時間が異なります。

ヒーター	火力	設定できる時間
	[3]~[8]	1~90分まで
左右 IH ヒーター	[1][2]	1~5時間まで
	[3] [4]	1~90分まで
中央ヒーター	[1][2]	1~5時間まで
グリル(手動)	すべての火力	1~25分まで

ブザーが鳴り、自動的にヒーターが切れる

を押して、 タイマーを終了させる

電源スイッチを「切」にする

時間を設定してから5秒後に、 20 点滅から点灯に変わりタイマ-がスタート。 ○ ○ ○ - ● - 残り 左 中央 右 グリル タイマー ピピー ピピー 〇 〇 〇- 一 一残り

左 中央 右 グリル タイマー

〇 〇 〇 ○ 残り

左 中央 右 グリル タイマー

(5秒後に自動的にスタート)

【◆】 で変更できます。

右IHヒーターの使い方

タイマーの取り消し 「タイマー停止」キーを押してください。 ※グリル手動は加熱も停止します。 ※取り消したいヒーターの「入/切」キー を押すと、タイマーと加熱が同時に 終了します。

タイマー動作中の設定時間の変更

#### タイマーの延長

タイマー終了後5分間(グリルは、 グリル扉を開けた場合) 延長を受 け付けます。<a>▶</a> で延長したい時 間を設定してください。

(5秒後に自動的にスタート)

電源スイッチを切った後も、 本体内部を冷やすために、冷 却ファンが回ります。

# 〔安全機能〕ロックをする〈チャイルドロック・中央ヒーターロック〉

### 【チャイルドロック】


ロックをすると、すべてのヒーターが使用できなくなり

### 【中央ヒーターロック】

ロックをすると、中央ヒーターのみ使用できなくなり ます。


# お知らせ

- ●各ロック機能は、電源スイッチを切っても、また電 源プラグを抜いても記憶しています。
- ●高温注意ランプ表示が点灯中に各ロックを設定した 場合、トッププレートが冷めるまで高温注意ランプ 表示が点灯します。




# チャイルドロック

- 電源スイッチを「入」に する
- ② を3秒間押す



ヒーター使用中はロックキーを 受け付けません。ヒーターを切 ってから操作してください。

3 電源スイッチを「切」に する



# 中央ヒーターロック

- 電源スイッチを「入」に する
- 2 2 と を 同時に3秒 間押す



ヒーター使用中はロックキーを 受け付けません。ヒーターを切 ってから操作してください。

**3** 電源スイッチを「切」に する

解除する 1 電源スイッチを「入」にする 2 (型) と (選択) を 3 秒間押す

29

# お手入れ〈トッププレート・本体〉

### お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●で使用のたびに行ってください。


ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。


### 吸・排気カバー

■本体から取りはずして、薄めた台 所用中性洗剤で洗う。

# お願い

- ●吸気口・排気口にものを入れない ようにしてください。
- ※吸・排気口にものを落とした場合は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。
- ●吸・排気カバー下のステンレス部分の油汚れもこまめにお手入れしてください。





# トッププレート

- ◆ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)
- ◆粉クレンザーは使わない。(傷がつき、トッププレート割れの原因)
- クレンザーは、研磨剤が30%以上含まれている ものは使わない。

(トッププレートの印刷が落ちる原因)

### かるい汚れ


■しぼったふきんでふく。

#### 油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

### こびりついた汚れ

■クリームタイプのクレンザー(ジフなど)を少量 つけて、ラップやアルミホイルをまるめてこす り取る。その後、しぼったふきんで水ぶきする。



28

- ラップや アルミホイル

# 本 体 前 面

シルバー塗装が施されています。

- ●スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは 使わない。(傷の原因)
- ◆ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)

### かるい汚れ

**■**しぼったふきんでふく。


### 油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

### 電源スイッチ部分

■乾いたやわらかいふきんでふく。

- ●スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。(傷の原因)
- ●ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)
- ◆外枠のパッキンを傷つけない。(キッチン内部に水が浸入する原因)



### 上面操作部

水、調味料、調理物などをこぼしたらすぐにふき取ってください。

■乾いたやわらかいふきんでふく。



### ステンレス部分

しょうゆや調味料がついたらすぐにふき取ってください。

放置すると汚れあとが残ることがあります。

### かるい汚れ


**■しぼったふきんでふく。** 

### 油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

### 汚れのあとが残った場合・汚れがこびりついた場合

- ■液体クレンザーなどを少量つけて、 ラップをまるめてこすり取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。
- ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。 縦方向にこすると傷つくことがあります。




# 付属の天ぷらなべ

### かるい汚れ

■薄めた台所用中性洗剤で洗う。

### こびりついた汚れ

- ■クリームタイプのクレンザー(ジフなど)を 少量つけて、ラップをまるめてこすり取る。
- ●洗ったあとは水分を十分にふき取って乾燥させてから 収納してください。(腐食の原因)



# お願い

- ●なべ底がそってきたり、変形した場合は使わないでください。お買上げの販売店でお買求めください。(追加購入するとき⇒P10)
- ●なべ底・外側の汚れも取り除いてください。 /汚れがこびりついたまま使うと、油の温度制御が \

うまくはたらきません。

31

# お手入れ〈グリル〉


### お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。こまめにお手入れをしてください。


### グリル部品の着脱のしかた

### 取りはずしかた

グリル扉を止まる まで引き出し、取 っ手を持ち上げる ようにして引き抜 く。



**2** グリルあみを取り 出す。



3 グリル受け皿を取り出す。

(2ヵ所)がはずれ

30




4 グリル扉をはずす。
①グリル扉のツメを押さえる。②グリル扉を矢印方向へ倒すようにすると、受け皿枠のツメ


### 取りつけかた

📘 グリル扉を取りつける。

①グリル扉の穴(2ヵ所)と受け皿枠のツメ(2ヵ所)を合わせる。




②受け皿枠を、矢印の 方向にカチッと音が するまで動かす。





🥎 グリル受け皿をのせる。

※受け皿枠の凸部(2 ヵ所)を、グリル受 け皿の穴(2ヵ所) に合わせて入れる。




グリルあみをのせる。






4 グリル扉を、ななめ 上からすべりこませ るように奥まで入れ る。



# グリル扉・グリルあみ・グリル受け皿・受け皿枠

グリル部


- ●たわし・みがき粉は使わない。(傷つきの原因)
- グリル扉を食器洗い乾燥機に入れない。 (グリル取っ手の塗装を傷つけたり、 (パッキン・樹脂部が変形する原因)
- グリル受け皿に漂白剤を入れない。 (グリル受け皿のさびの原因)
- ■うすめた台所用中性洗剤とスポンジで洗う。 (塩素系洗剤は使わない)



- ・たわし・みがき粉・スポンジの ナイロン面は使わない。 (塗装が傷つく原因)
- ・アルカリ性洗剤は使わない。 (変色の原因)

## (パッキンの取り付けかた)

グリル扉内側の穴(15ヵ所)に、パッキンの凸部 を押し込む。



●パッキンがはずれていたり、浮いていると、グリル 扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません。 また、焼き始めないことがあります。

### グリル庫内

加熱することで庫内のにおいを軽減させる効果があります。


5~6回の使用のたびに下記の空焼き操作を行って ください。

### 空焼き操作のしかた


ブリル部を取り出し、庫内底面の油汚れを ふき取る。

※アルミホイルは取り除き、受け皿はよく 洗う。(発煙・発火の原因)

※ヒーターに触れないように注意する。



グリル部を取りつける。



- 3 電源を「入」にする。
- 4 「グリル を3秒間押す。
  - ブザーが鳴って空焼きが始まる。空焼き中は、下記の表示でお知らせします。※約8分後、ブザーが鳴って自動的に終了します。



また、焼き始めないことがあります。

# 故障かな?と思ったら

# 状 況

# ヒーターが入らない ブレーカーや電源スイッチが「入」

# 直し方

チャイルドロック中ではありませんか。

大

チャイルドロックを解除してください。 **⇒**P. 26, 27

中央ヒーターまたはグリルが使えない

中央ヒーターロック中ではありませんか

中央ヒーターロックを解除してください。 ⇒P. 26. 27

中央ヒーターとグリルは同時に使えません。

左右 I Hヒーターの火力表示部が点滅して、約 1 分後に消灯する

適していないなべを使っていませんか。

適したなべを I Hヒーターに正しく 置いてください。 ➡P. 12. 13

なべをIHヒーターにのせていないか、加熱部の中央からずれて置いていませんか。

置いてください。**→**P. 1

使用中、ブザーが鳴り ヒーターが停止した

使用中、操作をしないまま一定時間がたつと、ヒーターが停止します。 「切り忘れ防止機能」→P.2 ※ヒーターは最終操作から約45分、

約20分で停止します。

グリルは加熱がスタートしてから

再度で使用のヒーター「入/切」キーを押し、火力調節キーで火力を設定してください。

中央ヒーターが赤くなった り、消えたりする

調理中、なべから「ブーン」 や「ジー」など音がする

調理中、左右 IH ヒーターの 火力が自動的に下がったり、 火力が上げられないときが ある

調理中や電源スイッチを切った後も運転音がする

調理中・調理後「カチッ」といった音がする

グリル調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない

IH ヒーターで調理すると こげつく、こびりつく

IH ヒーターで調理すると 焼きムラが出る 異常ではありません。 ●火力「3」以下では、ヒーターを入/切して火力調節するためです。

● 高温になりすぎると、温度調節機能がはたらくためです。

なべの種類によっては、音がすることがあります。(また、なべなどの取っ手に振動を感じることがあります。)

異常ではありません。そのままお使いください。

3つのヒーターを同時に使用していませんか。3つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が5800Wを超えないように、左右IHヒーターの最大火力を自動的に調整します。

本体内部の温度を下げるために冷却ファンが回っています。電源スイッチを切っても最大 1 分間ファンが回ります。(運転音の大きさは、IH ヒーターの火力によって変わります。)

内部電気部品の動作音がしますが、異常ではありません。

調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤くみえないことがあります。グリル(両面手動調理)の最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤くなることを確認してください。

調理に合わせて火力を調節してください。

- ●炒め物、焼き物…こげつきそうなときは、フライパンなどをIH ヒーターから離して、火力を調節してください。
- → P.34 「IH ヒーター火力調節のめやす」
- → P.38 「焼き物のコツ」 「炒め物のコツ」

予熱が足りないと焼きムラが出る 火力 「 ことがあります。 程度予算

火力「4」~「6」で30秒~1分 程度予熱をしてください。

● 卵焼き…火力「4」で予熱してか ・ 調理してください

## ブザーが鳴りつづけ、こんな表示が出たら

■「U」エラー記号は誤った使いかたをしたときに表示される場合があります。エラーが出ると加熱は止まります。故障ではありません。

表示内容を確認してから、タイマーランプが点灯しているヒーターの「入/切」キーを押して表示を消してください。

### 状 況

### 原因

### 直し方

(空焼き検知)

なべなどを空焼きしたり、予熱しす ぎていませんか。 予熱をするときは、火力を少し落と して行ってください。 本体が冷えてから使ってください。

**U3** 

(本体内部温度上昇)

本体内部の温度が異常に高くなって います。吸・排気口がタオルなどで ふさがれていませんか。 ふさいでいるものを取り除き、本体 が冷えてから使ってください。

揚 げ 物 + (油温度 L 見 th

を使用したときにはたらきます

(油温度上昇がおそい)

なべ底にそりや変形がある。 付属の天ぷらなべを使っていない。

揚げ物キーを使用して水(汁物)などを加熱していませんか。

トッププレートが熱いときに揚げ物 調理をはじめませんでしたか。

油の量が約0.6 リットル(約500g) 未満で調理していませんか。

高温の油を加熱していませんか。

揚げ物キーを使用して炒め物や空焼 きをしていませんか。

なべの中に調理かすがたまっていませんか。

揚げ物は、そりや変形のない付属の 天ぷらなべを使ってください。

揚げ物キーを使用して揚げ物以外の 調理をしないでください。

トッププレートが冷めてから揚げ物 調理をはじめてください。

油の量は約0.6リットル(約500g) 以上で調理してください。

常温の油を使用してください。

揚げ物キーを使用して揚げ物以外の 調理をしないでください。

調理かすはこまめに取り除いて調理をしてください。

■以下の表示のときは故障の可能性があります。

# 状 況

(油温度上昇がはやい)

# 原因

南川有

E 1 E 2 --- E 9

本体内部に異常が起きた、または安 全装置がはたらいた可能性がありま す。 本体の電源スイッチと専用ブレーカーを切り、本体が冷えてから専用ブレーカーと電源スイッチを入れ直してみてください。記号が表示されない場合は正常です。そのままお使いください。以上の処置でも直らないときは、使用を中止し、必ず専用ブレーカーを切ってお買上げの販売店にご連絡ください。

# 店頭展示デモの解除のしかた

操作をすると、表示部と火力表示 ランブはつくが、ヒーターが動作 しない。(ヒーターが熱くならない) また、表示部に

# 原 因


, 店頭展示デモになっています。

※誤って <mark>焼き色</mark> キーと左 (<sub>揚げ物</sub>) キー

同時に6秒間押した場合、店頭展示 デモになります。

# 直し方

店頭展示デモを解除します。



また、電源ブラグを抜くことでも解除できます。 ※店頭展示デモの状態は、電源スイッチを切っても 記憶しています。

# お料理のページ

# ■IH ヒーターの火力調節のめやす

記載の火力や時間は、IH ヒーターに慣れていただくためのめやすです。 使い慣れてきましたら、お持ちのなべ等に合わせて、火力や時間を調節してください。

メニュ-	一例		火力のめやす							火力設定のポイント
	火力	1	2	3	4	5	6	7	8	
	(W)	120	300	500	750	1000	1500	2000	2500	   だし汁などを一煮立ちさせる
	肉じゃが				炒める					火力
煮る	かれいの煮つけ				煮る					煮る・蒸す・ゆでるときの 火力
<i>.</i>	ポークカレー			煮込	炒める <u>^</u> む					
	鶏肉と 野菜のスープ			煮込む	炒める					
	薄皮まんじゅう			(あんを)	煮詰める		蒸す			
蒸す	茶わん蒸し						蒸す			
	しゅうまい						蒸す			
ゆでる	カリフラワーの マリネ				ゆでる					
からめ	ほうれん草の からしあえ								ゆでる	
	ビーフステーキ				焼く					焼く・炒めるときの火力
焼く	ハンバーグ		息 焼く		■ 焼く					フライパンを予熱する火力 /※IHヒーターは、火力 \
	厚焼き卵				焼く					(
炒める	野菜炒め						炒める			<b>ーーーー</b> 沸騰させるときの火力

- ●火力のめやすは三菱推奨なべを使用した場合です。
- ●材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力を調節してください。
- ●なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

### 計量カップ・スプーンの質量表(単位:g)

	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)		小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
	(SITIL)	(TOITIL)	(ZUUITIL)		(SIIIL)	(TOITIL)	(200111L)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛 乳	6	17	210
薄 力 粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パ ン 粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
片栗粉	3	9	110	ジャム	7	22	270

# 煮る・蒸す・ゆでる

# 肉じゃが

#### 材料(4人分) 牛肉(小間切れ) ·200 g じゃがいも(乱切りにする)…中5個 にんじん(乱切りにする)………1本 玉ねぎ(くし形に切る)…… ----中1個 しらたき ·小1束 (下ゆでして1、2ヵ所切る) いんげん … ··10本 (筋を取り半分に切ってゆでる) サラダ油・ …大さじ2 酒 しょうゆ ··各大さじ3 (A) 砂糖 みりん 塩… ..カップ2

# 作り方

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」 で玉ねぎ、牛肉、にんじん、じゃがい も、しらたきの順に炒める。
- ②●に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちしたら肉のアクをすくい取る。(A)を加えて、火力「4」に落し、ふたをして約30分煮込む。タイマー(途中ときどきかき混ぜる。)いんげんをちらす。



# かれいの煮つけ

材料(4人分)
かれい(切り身)4 切
酒
みりん
水カップ1
しょうゆカップ 1/2
砂糖適宜
しょうが(うす切りにする)1片

Library ( a. 1. ( ) )

## 作り方

- ●なべに酒とみりんを入れて、火力「6」 で一煮立ちしたら、水、しょうがを加 える。沸騰したらかれいを入れる。
- 2約5~8分煮たら、しょうゆ、砂糖を加えて、火力「4」に落してさらに5分煮る。
- ※つやを出す場合は、盛り付けてうちわであおぐ。



# ポークカレー

材料(4人分)
カレールー(市販品)150g
豚肉(小間切れ)200g
にんにく (みじん切りにする)1片
玉ねぎ (くし形に切る)中1個
にんじん (乱切りにする)1本
じゃがいも(一口大に切る)中2個
水カップ 4
塩少々
りんごジャム適宜
ケチャップ }各大さじ2
サラダ油

# 作り方

- 1なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、玉ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、水カップ4を加えて火力「6」で一煮立ちさせ、火力「4」で煮込む。
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレールー、りんごジャム、ケチャップを加えてよく溶かし、火力「3」で約10分煮込む。 タイマー(途中ときどきかき混ぜる。)



最後、塩で味を整える。

# ⚠警告

●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び 散ることがあるため、加熱前によくかきまぜる。

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には注意する。

(やけど・けがの原因)

# 注意

●長時間タイマーを使うときは、ふきこぼれやこげつきにご注意ください。

お料理ノート

# 鶏肉と野菜のスープ

#### 材料(4人分) 鶏ひき肉 ·200g にんにく ·· 1片 にんじん ··50g 玉ねぎ ·1/2個 (みじん切りにする) キャベツ ·100g ピーマン .各2個 トマト …2個 固形スープの素 ..カップ4 ローリエ ·1枚 …大さじ3 オリーブ油 ..各少々 こしょう

### 作り方

### 〔下ごしらえをする〕

● トマトは沸騰した湯にさっと通し、冷水 に取って皮をむく。半分に切って種を取 り、みじん切りにする。

### 〔調理をする〕

- なべにオリーブ油を入れて、火力「4」でにんにく、にんじん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さらに鶏ひき肉を加えてほぐしながら炒める。
- ②① に下ごしらえしたトマトと水カップ4、固形スープの素、ローリエを加える。沸騰したら火力「3」に落として約20分煮込み、塩、こしょうで味を整える。 タイマー

# 薄皮まんじゅう

#### 材料(4人分)(12個分) ねりあん さらしあん ·100g (A) 付糖 ··200g ・カップヿ゙ し水: 塩. .少々 シロップ 砂糖 ··50g 埶湜 ·50mL (C) 葶力粉 薄力粉 \ 合わせて ·······100g ベーキングパウダー ∫ ふるう ···小さじ 1 パラフィン紙(4cm×4cm) -----12枚 水 (蒸し器用) ・カップ3 薄力粉 (生地の取り扱い用) …適宜

# ポイント

生地は大変やわらかいので、手に たっぷりと薄力粉をつける

# 作り方

### 〔あんをつくる〕

- ●なべに(A)を入れ、火力「4」で混ぜ合わせる。沸騰したら火力「3」に落として塩を加えて煮る。
- 28~10分煮詰めて、冷ましてから12 等分にする。

### 〔シロップをつくる〕

3ボールに(B)を入れてよく混ぜて冷ます。

### 〔生地をつくる〕

- ④ (C) を③のボールに加え、ゴムベラで切るようにさっくりと混ぜる。
- **54** の生地の表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒状にのばして12等分に切り分ける。
- **6**手に薄力粉をつけ、手の平で生地を薄くのばしてあんを包み、合わせ目を下にして パラフィン紙におく。

#### (瑟す)

⑦蒸し器に水カップ3を入れ、まんじゅうを並べて火力「6」で約10分蒸す。
タイマー

# 茶わん蒸し

#### 材料(4人分) 鶏ささみ肉 しいたけ (うす切りにする) ---2枚 芝えび (殻をむき、背わたを取る) …4尾 だし汁 ·カップ1 しょうゆ (下煮用) ・大さじ1 酒 ·大さじ1 ぎんなん …12粒 かまぼこ ..4枚 三つ葉 (3cm に切る) . 4 本 ゆず皮(千切り)・ ·適宜 [卵汁] .. 3個 だし汁 ·カップ2 ·大さじ1 酒 ...少々 ・カップ3 水(蒸し器用)

### 作り方

### 〔下ごしらえをする〕

- 鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
- なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮立ったら、鶏ささみ肉、芝えび、しいたけをさっと下煮しておく。(\*)

### 〔卵汁をつくる〕

- ●だし汁と(\*)の煮汁を合わせてこし、 なべに入れて煮立たせ、酒、塩を加える。
- これを2.5カップ分用意する。(40℃くらいになるまであら熱をとっておく。)
- ❷ボールに卵を割りほぐし、❶のだし汁を少しづつ加えて混ぜ、こす。

#### 〔蒸す〕

- ●器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんなんを入れ、卵汁を器の8分目まで加えてふたをする。
- 4素し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力 「6」で8~10分蒸す。 タイマー
- **⑤**蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふたをして蒸らす。

# しゅうまい

#### 材料(4人分)〈28個分〉 豚ひき肉・ ·200 g 長ねぎ (みじん切りにする) ·······1 本 干ししいたけい ·4枚 しょうが(おろし汁) …小さじ1 ごま油 小さじ2 しょうゆ・ ·大さじ1 片栗粉 小さじ2 塩 ..各少々 こしょう むきえび ·200 g しゅうまいの皮 ···28枚 グリンピース …適宜 水 (蒸し器用) ·カップ3

## 作り方

### 〔下ごしらえをする〕

- ●干ししいたけは水でもどしてみじん切りにする。
- むきえびは14尾を残して細かくきざむ。

### 〔たねをつくる〕

- ●ボールに(A)ときざんだむきえびを入れてよくかき混ぜ、約30分なじませる。
- ②① をしゅうまいの皮で包む。 (人差し指と親指で丸を作り、その上にしゅうまいの皮をのせて、たねをのせて形を整え、残しておいたえびとグリンピースをのせる。)(各 14 個分)

#### [蒸す]

③蒸し器に水カップ3を入れ、蒸し板を入れ、その上に濡れぶきんをしいてしゅうまいを並べる。ふたをして火力「6」で約15分蒸す。タイマー



# カリフラワーのマリネ

#### 

### 作り

- ●なべに(A)を入れて、火力「6」で一 煮立ちさせて甘酢を作る。
- ②なべに米のとぎ汁カップ3を入れ、火力「8」で沸騰させる。塩を加えて火力を「4」に落とし、カリフラワーを約3分ゆでる。
- ❸ざるに上げて水気を切り、甘酢に1時間つける。



# ほうれん草のからしあえ

#### 

# 作 り 方

- ●なべに水カップ2を入れて、火力 [8] で沸騰させる。ほうれん草を手早くゆ でて冷水にさらし、水気を切り、食べ やすい大きさに切る。
- ②ボールに(A)を合わせて味を整え、 ほうれん草をあえる。



# 焼く・炒める

### 焼き物のコツ

■IH ヒーターは立ち上がりが早いので、予熱が短時間ですみます。 材料の準備、調理の段取りを整えてから、予熱を始めてください。 予熱しすぎによるこげつき・なべの変形を防ぐとともに、手早く調理 することでおいしく仕上がります。

### 炒め物のコツ

- ■フライパン等に余裕を持たせた量で調理してください。 (材料がよく動き、こげつきにくく、調味料もまんべんなくからむ。)
- ■こげつきそうなときは、フライパン等をIHヒーターから離して火加 減してください。



- ●炒め物と焼き物をするときは、
- ·そばを離れない
- ・加熱しすぎない (予熱の火力は弱めにする) /油の温度が急激に上がり、 発煙・発火の原因

# 厚焼き卵

#### 材料(4人分) ..5個 だし汁・ ··50mL …小さじ1 しょうゆ (A) みりん 各大さじ1 砂糖 塩 ..少々 サラダ油 ··適量

材料(4人分) 豚肉(小間切れ)

きくらげ・

ごま油

こしょう

サラダ油

塩

にんにく (スライスにする)

玉ねぎ (うす切りにする) …

ピーマン (たんざく切りにする)・

にんじん (たんざく切りにする) ……1/3本

たけのこの水煮(たんざく切りにする)

キャベツ(大きめのたんざく切りにする)

### 作り方

### [卵汁を作る]

● ボールに卵を割りほぐし、(A) を加え てよく混ぜる。

#### 〔焼く〕

- IH ヒーター用の卵焼き器にサラダ油を 入れて、火力「4」で約1分温める。
- ②おたま 2 杯の卵汁をそそぎ入れ、表面 がとろりとしたら、奥側から手前に折
- ※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- ❸卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥側にずらして卵汁を入れて❷を 3~4回くり返す。

作り方

- ※最後は玉子焼き器の壁面を利用して形を整える。
- ※こげつきそうなときは、卵焼き器を浮かしたり、IHヒーターからずらす。

# ビーフステーキ

#### 材料(4人分) 牛ひれ肉(厚さ約2cm) ··4枚 ..各少々 こしょう …大さじ2 サラダ油 にんにく (スライスにする) .....1片 〔和風ソース〕 おろし大根 ..各適量 ぽん酢 〔付け合せ例〕 しめじのソテー、にんじんのグラッセ、 クレソン

### 作り方

- ※焼き加減はミディアム程度です。
- サンれ肉をかるくたたいて柔らかくし、 塩、こしょうをする。
- ②フライパンにサラダ油とにんにくを入 れて、火力「4」で約1分温めたら、 牛ひれ肉を入れ、ほどよく色付くまで 焼く。裏返してふたをして約2分焼く。



お好みの付け合わせを用意しておく。

#### 材料(4人分) 合びき肉 ..300 g パン粉・ ·カップĺ 卵 ..... .....1個 ナツメグ ..少々 塩 小さじ1 こしょう …少々 玉ねぎ (みじん切りにする)・ -----中1個 サラダ油・ …適量 [ソース] ケチャップ ·各適量 ソース 〔付け合せ例〕 ミックスベジタブルのソテー、クレソン

〔焼く〕

②ボールに**①**の玉ねぎと(A)を入れてよ

●フライパンにサラダ油を入れ、火力 [6]

で約30秒温めたら玉ねぎを炒め、あら

熱を取っておく。

[たねをつくる]

くねり、にぎっても割れないようなら、 4等分にして小判形にする。

3フライパンにサラダ油を入れて、火力

「4」で約1分温めたら2を入れ、表面がほどよく色付くまで焼く。裏返して火力

作り方

[2] に落とし、ふたをして約7~8分蒸し焼きにする。 タイマー

# 野菜炒め

# (下ごしらえをする)

●きくらげはぬるま湯でもどし、食べやす い大きさに切る。

#### 〔炒める〕

·100g

.. 1 片

..5枚

...50g

·100g

.....1個

.各少々

..適量

··1/2個

●フライパンにサラダ油を入れて、火力 [6] で約30秒温めたら、にんにく、 にんじん、豚肉、きくらげ、玉ねぎ、た けのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの 順に加えて炒める。



❷塩、こしょうで味を整え、仕上げにごま油で風味づけをする。

# ハンバーグ



お好みの付け合わせを用意しておく。

·カップ1

## 揚げ物をするときは、次のことを守らないと、油は炎がなくても発火のおそれがあります

- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●必ず付属の天ぷらなべを使う
- ●なべ底がそったり変形しているものは使わない (なべ底のそりは 0.5mm 以下のものを使う)
- ●油の量は約0.6 リットル(約500g)未満では 調理しない
- ●付属の天ぷらなべは加熱部の中央に置く
- IH ヒーターの揚げ物キーを使う

(火災の原因)

# ■揚げ物調理の温度調節のめやす

※付属の天ぷらなべで油約 0.9 リットル(約800g)を加熱 したときのめやす温度です。

		150℃	160℃	170℃	180℃	190℃	200℃	調理のポイント
揚げる	野菜		素揚げ			天ぷら		●お好みにより温度を高めに設定する。 ※材料・油の温度により、揚げ上がり
	魚介類					天ぷら		がベタッとなることがあります。
	フライ							
(常康)	冷凍食品							● 冷凍食品を凍ったまま揚げる場合は、冷凍食品に表示されている温度より高めにする。
	2度揚げ 料理	1 度目		2	度目			(ポテトチップス、魚のまる揚げ、) 鶏のから揚げなど。

- IH ヒーターの揚げ物キーを使って ください。
- ●油の量は約0.9 リットル(約800g) がめやすです。
- ●詳しくはP.16、17をご覧ください。

### 揚げ物のコツ

- ■新しい油を使ってください。
- ■油の温度は材料に合わせて決めてください。
- ■1回に揚げる量は、控えめにしてください。(油の表面積の1/2程度がめやす)
- ■でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、衣のまわりの泡が小さくなった ときです。
- ■天力スは、こまめに取ってください。

### 油の飛び散りを少なくするために

#### 材料は必ず水分をふき取ってください。

特にしいたけやピーマンなど! (水分が残っていると油がはねることがあります。)



### いかやゆで卵などは揚げすぎないでください。

● 長時間揚げると破裂!

/特にけんさきいかや、するめいか・コロッケ・ 中が空洞の野菜などは注意

● なべの中に揚げ忘れがないか、常に確認を!



#### 衣や生地づくりは

- 天ぷら衣は固すぎないように!
- 水分の多い材料は、必ず薄力粉を薄くまぶしてから 衣をつけて!
- ●ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや 砂糖を入れて!



### 特に下ごしらえの必要な材料

えび

尾の先を切って水分を出す



ししとう

水気をふき取り、竹串またはようじで 穴をあける



いか

皮をむき水分をふき取り、 切り目を入れる



#### 車えび … ほたて貝 (半分にそぎ切りにする) ………… まいたけ (小房にほぐしたもの) …… ⋯2個 ₩4房 みょうが (半分に切る) --2個 かぼちゃ(くし形に切ったもの) ⋯4枚 だし汁 三つ葉(2本束にして結ぶ)… しょうゆ --8本 (A) { みりん 揚げ油 ……約0.9 リットル(約800g) 砂糖 [天ぷら衣]

材料(4人分)

薄力粉…

#### ·カップ 1.5 ...50mL .大さじ1 小さじ1 大根おろし ·各適宜 ·130g しょうが

### 作り方

### (天つゆをつくる)

● (A) を合わせてひと煮立ちさせる。

### 〔天ぷらの下ごしらえをする〕

●車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反ら ないように腹側に数ヵ所浅い切り目を入れる。

#### 〔衣をつくる〕

ボールに卵、水、塩を入れてよく混ぜ、薄力 粉を加えてさっくりと混ぜる。

### (揚げる)

- ●材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- 2付属の天ぷらなべに油を入れて、「揚げ物」キー を押して、温度を設定する。(※左ページ参照)
- ❸設定温度になったら野菜・ほたて貝・えびの 順に衣を付けて揚げる。

# ミックスフライ

#### 材料(4人分) 大正えび. グリーンアスパラ (半分に切る)… …4本 じゃがいも (皮をむいてうすく切ったもの) ·各4枚 かぼちゃ(くし形に切ったもの) 各少々 こしょう 薄力粉 · 2個 ・カップ3 揚げ油 ····約0.9リットル(約800g)

レモン(くし形に切ったもの)4 パセリ	
[タルタルソース]         マヨネーズ	個個本1分

# 作り方

# 〔タルタルソースを作る〕


- ●玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきん に包み、水洗いしてきつくしぼる。
- 2 ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- 3ボールに 1と2とパセリ、マヨネーズを入れて よく混ぜ、レモンをしぼって味を整える。

### 〔揚げ物の下ごしらえをする〕

●大正えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反 らないように腹側に数ヵ所浅い切り目を入れ る。

### 〔調理をする〕

- ●具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、 パン粉の順につける。
- 2付属の天ぷらなべに油を入れて、「揚げ物」 キー を押して、温度を設定する。(※左ページ参照)
- 3設定温度になったら揚げる。



40

お料理が

# グリル〔自動〕

# / 注意

- ●使用中は本体から離れない (調理物が発火して火災の原因)
- ●グリル受け皿に水は入れない /グリル庫内に水がこぼれた場合、本体内部に水が<sup>、</sup> 入って本体故障の原因
- ●必要以上に加熱しない (加熱しすぎると発火の原因)

●使用後は必ずお手入れする グリル受け皿やグリルあみなどについた油分は 残さず洗い落とす 続けて焼くときは、グリル受け皿にたまった油 を捨て、汚れをきれいに落としてから次を焼く

/ グリル受け皿などに調理くずや油分が残ったまま \ | 調理すると発煙・発火の原因

●調理物が発煙・発火した場合はすぐに電源スイ ッチを切り、次の手順で消火する

①電源スイッチを切る

②吸・排気カバー全体をぬれたタオルでふさぐ ※このときグリル扉の周囲から煙が出ます。

## ■自動調理メニューと焼き時間のめやす

自動調理	魚の種類		焼き時間のめやす						
メニュー	※ <mark>は、</mark> の基準と	各自動調理メニュー なる魚です。	調理例	一尾(切)あたり	焼き色	数量	時間		
姿焼	生魚	さんま あじ いわし	さんま あじ	約 160g 約 120g	中 中	5尾 3尾	約23分 約23分		
tin 自.	切身	さけ さば ぶり	さけ	約80g	中	4切	約13分		
切身	干物	あじの開き さんまの開き 一夜干し	あじの開き	約 100g	中	2枚	約13分		
小魚		ししゃも めざし	ししゃも	約 20g	中	10尾	約12分		
つけ焼	つけ焼き西京漬け	ぶり さわら	ぶりの つけ焼き	約 75g	中	4切	約14分		
	みそ漬け	さば まぐろ	さわらの 西京漬け	約75g	中	4切	約14分		

# ■自動調理メニューの焼き色について

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け具合が変わります。

手動で追加焼きしてください。

焼き色がうすいときは

### 焼き色がつきにくいもの

- ●水分の多いもの
- ●皮が銀色で、光沢があるもの (熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

### 一尾(枚・切)など少量を焼くとき

●こげやすくなるので、焼き加減 (焼き色) 調節で「うすめ」 に設定してください。(焼き加減 (焼き色) 調節⇒P.21)

## 焼き色がつきやすいもの

- ●脂ののりがよいもの
- ●塩をふったもの、一塩ものの切身など塩分濃度が高いもの
- ●つけ焼きで、つける時間が長いもの・味の濃いもの
- ●厚みがうすいもの(特につけ焼き)

### 小さめの魚を焼くとき

●尾などうすい部分がこげやすい

### グリルあみに魚をこびりつきにくくするコツ

- ■焼く20~30分前に魚に塩をふる。
- ■焼く直前に、魚の表面の水分をよくふき取る。
- ■グリルあみに油をぬる。

- ■魚の表面(グリルあみに接する面)にレモンや酢をぬる。 ※ぬりすぎると魚の身が固くなったり、味が落ちます。 ぬるときは、キッチンペーパーやはけなどでかるくぬって
- ※レモン汁・酢のにおいは焼くと消えます。

### 焼くときのコツ

- ■自動調理で上手に焼き上げるために、
- ●冷凍の魚を焼くときは、完全に解凍してから焼く。
- ●種類の違う魚をいっしょに焼かない。
- ■厚みのあるものは、厚さ4cm以下にしてください。 グリルあみからはみ出るものは半分に切ってください。
- ■焼くと反り返るものは切れ目を入れたり、 串を通してヒーターに触れないようにしてください。



- ■一尾(枚・切)など少量を焼くときは、グリルあみの中央 において焼く。
- ※グリルあみの奥側におくと焼き色が濃くなります。 ※グリルあみの手前側は焼き色がうすくなります。
- ■塩焼きは焼く20~30分前に塩をふっておく。 (川魚は焼く直前に塩をふる)

#### 〔見ばえよく焼くには〕

●尾・ヒレに塩をまぶす(化粧塩)。またはアルミホイルを巻く。







火が通りやすい

形くずれせず、 アルミホイル

# つけ焼きは、たれをよく切ってからグリルあみにのせてく

お願い

ださい。 /ヒーターにたれがつくと、たれの塩分により

トーター故障の原因

# お知らせ

グリル調理後、庫内に長時間調理物を放置 すると、調理物に庫内のにおいが移ること があります。

# さんまの塩焼き

#### 材料(4人分) さんま ·4尾 ..少々 大根おろし ·各適宜 かぼす

アルミホイルをセットすると お手入れが簡単です。

### ① さんまはきれいに洗って水気をとり、 塩をふる。

- 2グリルあみにアルミホイルをセットする。 (アルミホイルのセットのしかた) **→** P.20「準備」
- ③グリルあみに、さんまの頭を左、腹を 手前にして並べ、「自動」キーを押して 「姿焼き」を選び焼く。
- ※焼き不足の場合は手動で追加焼きする。



# ぶりのつけ焼き

#### 材料(4人分) ぶり切り身(75g) ・4 切れ 〔筆しょうがの甘酢漬け〕 ・大さじ4 筆しょうが 4本 しょうゆ… ・大さじ3 酒· ·大さじ1 酢 (A) みりん …大さじ3 砂糖 ·小さじ 2 砂糖 ..少々 …大さじ2 しょうが (うす切りにする) …3~4枚

アルミホイルをセットするとお手入れが簡単です。



### 作り方

#### (筆しょうがの甘酢漬けをつくる)

- ●筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を8cm 程度に切る。
- ②ボールに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
- 3なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょうがをさっとゆ でて、2の甘酢に約30分つけておく。

#### (ぶりのつけ焼きをつくる)


- 小ぶりの切身は厚みのあるものを用意する。
- ②ボールに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけておく。
- ③グリルあみにアルミホイルをセットする。
- (アルミホイルのセットのしかた ⇒P.20 「準備」)
- ④ぶりを並べ、「自動」キーを押して「つけ焼き」を選び焼く。 ※焼き不足の場合は手動で追加焼きする。

# ■グリル火力のめやす


		 火力の&				
メニュー	弱	中	強		ポイント	
	上ヒーター 下ヒーター	上ヒーター 下ヒーター	上ヒーター 下ヒーター	900W 800W		
ピザ					●調理中、ときどき器	
ほうれん草のキッシュ					や調理物を回すと、 焼きむらが少なく	
ミートローフ					上手に焼けます。	
チキンマカロニグラタン						
スウィートポテト						
ジャンボ・アップル・マフィン						

# ■グリル庫内の大きさ

幅31cm×奥行24.5cm×高さ5.5cm まで入ります。



●キッシュ皿なら直径26cmまで入ります。



# ザ 〈ピザ皿で簡単!〉

# 材料(直径23cmのピザ皿1枚分) 6 強力粉・

	33/3/3	
	ドライイースト小さじ1頭	弱
	(予備発酵のいらないもの)	
(A) <	バター (溶かす)10	g
	砂糖小さじ	1
	塩小さじ1/-	
	なるま湯(40℃)70ml	L
	.ぎ(うす切り)1/4個	
ピー	マン(輪切り)1/2個	ă
	シュルーム (スライス)小1/2台	
ベー	·コン(1cm幅に切る)2枚	Į
サラ	ミソーセージ	
(う	す切りにしたもの)8村	Į
	ーブ(スライス)2個分	
ナチ	・ュラルチーズ70。	g
ピザ	・ソース (市販品)大さじ:	3
バタ	<ul><li>(ピザ皿にぬる)</li><li>(ボールにぬる)</li></ul>	5
バタ	ー (ボールにぬる) ∫日間上	1

## 〔生地を作る〕

- 1ボールに(A)を入れてよくこねる。
- 2生地をひとまとめにし、ボールからはが れるようになったら、こねやすいように まな板などの上に移し約20分こねる。 (表面がなめらかになり、生地を伸ばし て指が透けて見えるようになったらで き上がり。) 生地を丸くまとめる。
- ③バターをうすくぬったボールに生地を 「ピザ皿のかわりにグリルあみの上に 入れ、ラップをかけて約1時間おいて 発酵させる。(生地が2~2.5倍にふ くらむ。)



アルミホイルを敷いてもよい。

母発酵した生地をかるく押してガス抜きをして、約10分冷蔵庫で休ませる。

### 〔具をのせて焼く〕

**⑤**ピザ皿にバターをぬり、ピザ皿にそって生地を丸く伸ばす。その上にピザソース をぬり、具を並べてチーズをちらす。

作り方

⑤グリルあみに⑤のピザをピザ皿ごとのせ、「グリル」「手動」の火力「強」で7~ 8分焼く。タイマー

# ほうれん草のキッシュ 〈キッシュ皿で簡単!〉



### 作り方

1ボールにクラッカーを入れて細かくつ ぶし、バターと卵を加えて手でもむよ うに混ぜる。

これを、バターをぬったキッシュ皿の 底にしきつめ、押し付けて固定する。

- ②別のボールに (A) を合わせ、よくまぜる。
- 3火力 [6] でフライパンを約30秒温め たら、ベーコンを炒め、ほうれん草を 加えてかるくこしょうをふる。

41で用意したキッシュ皿に、3を入れ、さらに2を加える。

「グリル」「手動」の火力「中」(中央)で 10~14分焼く。 タイマー ※ときどきキッシュ皿を回してください。

# ミートローフ〈卵豆腐型で簡単!〉

#### 材料(4人分) 合びき肉 ··300g 玉ねぎ (みじん切りにする) ..中1個 パン粉 ∵カップ1 ミックスベジタブル……カップ1/2 レーズン (細かくきざむ) ……大さじ1 ケチャップ …大さじ2 ナツメグ ..少々 …小さじ1 塩 こしょう …少々 サラダ油 各適量 サラダ油 (型にぬる)

お好みの付け合わせを用意しておく。

### 作り方

- ①フライパンにサラダ油を入れ、火力「6」 で約30秒温めたら玉ねぎを炒め、あ ら熱を取っておく。
- ②ボールに合びき肉と
   と (A) を入れ てよくねる。にぎっても割れないよう なら、ひとまとめにする。
- ③卵豆腐型にうすくサラダ油をぬり、② を入れ表面をたいらにし、中央部分を 少しくぼませる。「グリル」「手動」の 火力「中」(中央)で18~20分焼く。



卵豆腐型のかわりにアルミホイルで型を つくってもよい。

# チキンマカロニグラタン 〈キッシュ皿で簡単!〉

#### 材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分) マカロニ (ゆでて油をからめる) ......100g バター ·各50g 中1個 にんにく (みじん切りにする) カップ1.5 ローリエ・ ········1 枚 ··カップ1 鶏がらスープ 鶏肉(一口大に切る) ·100g マッシュルーム (スライス)・ …小1岳 各少々 温しょう! パン粉 各大さじ2 ·適量 バター(型にぬる) パセリ (みじん切りにする) ··適宜

## 作り方

- なべに、にんにく、玉ねぎ、バター、鶏肉、 マッシュルームを入れて火力[6]で炒 め、火力「4」に落としてから薄力粉を加 えて全体にからめる。
- ②①に牛乳、鶏がらスープを少しずつ加え、 よく混ぜる。ローリエを加え火力「3」 でかき混ぜながら約10分煮こむ。ロー リエを取りだし、塩、こしょうで味を整 えたら、マカロニとあえる。
- ❸キッシュ皿にバターをぬり、❷を入れる。パン粉、粉チーズをふり、「グリル」「手動」の 火力「中」(中央)で 10 分焼く。 タイマー 焼きあがったらパセリをふる。

# スウィートポテト〈アルミカップで簡単!〉

#### 材料(約12個分) さつまいも (皮をむいたもの)……… ··500g ..30g (バター(溶かす) 牛乳 各大さじ5 (A) 生クリーム 砂糖 ··60g バニラエッセンス ..少々

さつまいもの種類などによって牛 乳、生クリームの量は調節する。

## 作り方

- ●
  むつまいもは厚めに皮をむき、3cmの 輪切りにしてゆでて、あたたかいうち に水気を切って裏ごしする。
- 21と(A)を合わせて、なめらかになるま でねる。
- 32をしぼり袋に入れて、アルミ型にし ぼり出す。
- ④「グリル」「手動」の火力「中」(中央)で 10分焼く。 タイマー



# ジャンボ・アップル・マフィン 〈キッシュ皿で簡単!〉

	材料(直径 26cm のキッシュ皿 1 枚分)
	卵1 個
	牛乳 ······100mL
	ホットケーキミックス ·····200g
	りんご1個
	シナモン   シュガーパウダー  各少々
	「シュカーハリダー 」 「バター(溶かす)·······50q
	- 砂糖
	バター(型にぬる)   薄力粉(型にふる)
'	7373 (2.2.2.3)

# 作り方

- ●りんごは皮をむき、芯を抜いて 1cmの 角切りにする。
- ②ボールに卵を割りほぐし、砂糖、牛乳、 ホットケーキミックス、溶かしバター、 りんごを加えてさっくりと合わせる。
- 3キッシュ皿にうすくバターをぬり、薄力 粉をかるくふる。(型から取り出しやす くするため。)生地を入れて表面をたい らにする。



- ④「グリル」「手動」の火力「弱」で18~25分焼く。タイマー 焼きあがったら、シナモン、シュガーパウダーをふる。
- ※タイマーをセットしないと、加熱を始めてから20分で切り忘れ防止機能がはたら いて自動的に停止します。
- ※ときどきキッシュ皿を回してください。

# 保証とアフターサービス

### ■保証書 (別添付)

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

### 保証期間

## お買上げ日から1年です

ただし、グリルあみ・パッキンは 消耗品ですので、保証期間でも有 料とさせていただきます。

### ■オール電化延長保証制度

有料にて保証期間を延長する制度もございます。 (ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせて いただきます)資料のご請求や詳細は、フリーダイ ヤル 0120-867-789 三菱電機延長保証申込受付セ ンターへお問い合せください。

(受付時間:平日午前9時~午後5時30分、年末年 始及び所定の休業日を除く)

### ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この IH クッキングヒーターの補修用性能部品 を製造打ち切り後、8年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口」(右一覧表)にご相談ください。

### ■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(P.32、33)にしたがってお調 べください。なお不具合があるときは、必ず専用回路 のブレーカーを「切」にしてからお買上げの販売店にご 連絡ください。

### ◎保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書の 規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

### ◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

### ◎修理料金は

技術料 + 部品代(+出張料金)などで構成されて います。

### ◎修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

### ■廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

### ご連絡いただきたい内容

- IH クッキングヒーター 1. 品名
- 2. 形名 CS-KMG38E
  - CS-KMG38ES
  - CS-KMG38EB
  - CS-LEG38ES
  - ※本体前面部をご覧ください。

 $\Box$ 

- 3. お買上げ日 年
- 4. 故障の状況(できるだけ具体的に)
- 5. ご住所(付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日

# ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

# 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など) は、

各窓■ へお問い合わせください。

### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三 者に個人情報を提供・開示することはありません。
  - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
  - 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

# ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 三菱電機お客さま相談センター (03) 3414-9655 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

■ご相談対応 平

土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

# 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)



www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合 北海道・東北 修理受付センター (03) 3424-1111 関東甲信越 FAX (03) 3424-1115 (有料) 東海・北陸・関西 修理受付センター (06) 6454-3901 修埋受Tソビン / FAX (06) 6454-3900 (有料) 中国・四国・九州

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K10A

電	源	単相 200V(50-60Hz 共用)
消	費 電 力	5800W ※ 4800W と切り替え式
	右IHヒーター	2500W
	左IHヒーター	2500W
	中央ヒーター(ラジエントヒーター)	1200W
	グリル (シーズヒーター)	上ヒーター 1200W 下ヒーター 800W
本	体大きさ	幅599×奥行557×高さ231(mm)
大グ きリ さル	庫 内 寸 法	幅 333×奥行 296×高さ 107(mm) グリルあみから上ヒーターまでの高さ 最大 60(mm)
さル	グリルあみ寸法	幅310×奥行245(㎜)
質	量(重さ)	約21 kg
上	ーター切り替え	中央ヒーターとグリルの切り替え
電	源 コード	3.5 ㎡ 2 芯+ 1.25 ㎡ 1 芯 キャブタイヤケーブル
電	源 プ ラ グ	2極 接地極付 250V 30A

### 【総消費電力の切り替えについて】

本製品は、総消費電力を5800W(工場出荷時の設定)・4800Wの2段階に切り替えることができます。

アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。

※詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

# 愛情点検

長年で使用の**□**クッキングヒーターの点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により 部品劣化し、故障したり、時には安全性を損なって 事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ■コゲくさいにおいがする。
- ●触れるとビリビリ電気を感じる。
- トッププレートにひびが発生した。
- ●その他の異常・故障がある。



故障や事故防止のため、 で使用「専用ブレーカーを「切」 中 止 にしてから必ず販売店 にご相談ください。

# 三菱電機株式会社

# ▲三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1